



Wasch- und Pflegeanleitungen für veredelte Textilien

Damit Sie also möglichst lange Freude daran haben, bitten wir Sie, nachfolgende, generelle Pflegehinweise zu beachten.


- ✓ Die auf den Artikelketten angegebenen Wasch- und Pflegehinweise beziehen sich ausschließlich auf neutrale, nicht veredelte Artikel. Durch die Veredelung der Artikel mittels Aufdruckes, oder anderer Verfahren wird die auf den Labeln der Textilien angegebene Waschanleitung ungültig.
- ✓ Bunte Kleidung mit der Waschanleitung 60° kann abfärben, wenn sie die ersten Male bei niedriger Temperatur gewaschen wird.
- ✓ Waschen Sie helle und dunkle Kleidungsstücke stets separat.
- ✓ Wählen Sie ein Waschmittel ohne Bleichmittel. Das dankt Ihnen nicht nur die Kleidung, sondern auch die Umwelt.
- ✓ Drehen Sie dunkle Kleidung stets auf links, bevor Sie sie in die Waschmaschine legen, das verringert den Verschleiß der sichtbaren Außenseite.
- ✓ Baumwollkleidung sollte nach der Wäsche gestreckt und zum Trocknen aufgehängt werden.

Mit Sublimationsdruck veredelte Textilien


- ✓ Die auf dem Etikett der Textilie angegebene Maximaltemperatur wird durch Bedruckung auf 40 Grad herabgesetzt.
- ✓ Drehen Sie die Textilie vor dem Waschen auf die linke Seite.
- ✓ Waschen Sie die Textilie am besten besonders schonend von Hand oder in der Maschine im Schonwaschgang bis 30° Grad (max. Temperatur siehe Etikett).
- ✓ Bitte verwenden Sie keine Bleichmittel.
- ✓ Bitte nicht chemisch reinigen.
- ✓ Bitte nicht in den Trockner geben.
- ✓ Bügeln Sie von der Rückseite aus und bitte nicht über den Aufdruck.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Textilie!

Was bedeuten die "komischen" Zeichen nur? Hier finden Sie eine kleine übersichtliche Aufklärung.



Normales Waschprogramm 30 Grad



Normales Waschprogramm 60 Grad



Normales Waschprogramm 90 Grad



Bügeln max. 110 Grad




Bügeln max. 150 Grad



Bügeln max. 200 Grad



nicht Bügeln



Nicht im Trockner trocknen



Bei niedriger Temperatur trocknen



Normales Trockenprogramm



Nicht trocknen



kein Bleichmittel verwenden



schonend Reinigung



Reinigung mit Perchlorethylen